

วิธีการผสมผลิตภัณฑ์ CUTEK ก่อนใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย

1. CUTEK Extreme Clear



2. CUTEK Colourtone เกรดสี



- ใช้น้ำมันสนประมาณ 3 ใต้อะผสมลงในช้อ 2 CUTEK Colourtone แล้วคนจนเหลว
- นำช้อ 2 CUTEK Colourtone เทใส่เข้าไปผสมในแกลลอนช้อ 1 CUTEK Extreme จนหมด แล้วคนให้เข้ากัน
- หากไม่สามารถเทช้อ 2 CUTEK Colourtone ออกหมดได้ สามารถใส่น้ำมันสนเพิ่มอีก 1 ช้อนใต้อะ เพื่อละลายส่วนที่ติดกันกระปุกแล้วจึงเทผสมส่วนที่เหลือกับช้อ 1 CUTEK Extreme อีกครั้ง



บริษัท บูมเมอร์ โคทติ้ง จำกัด 4 ซอยงามวงศ์วาน 47/18 ถ. งามวงศ์วาน เขตหลักสี่ กทม 10210

Tel: +662 9546101 Fax: +662 9546100 Email: apisak@cutekth.com, boomercoating@hotmail.com

วิธีการใช้งาน

- งานภายนอกสำหรับไม้ใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน
 - ไม้เนื้ออ่อนให้ทาอย่างน้อย 2 รอบ โดยทารอบ 2 หลังรอบแรกอย่างน้อย 4 วัน
 - ไม้เนื้อแข็งให้ทาอย่างน้อย 2 รอบ โดยทารอบ 2 หลังรอบแรกอย่างน้อย 7-10 วัน
- งานภายนอกสำหรับไม้ที่**อนุบำรุงอย่างต่อเนื่อง** ไม่ได้ปล่อยให้ไม้อยู่ในสภาพไม้เทาหรือไม้หงอก
 - ไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งทาเพียง 1 รอบ
- งานภายนอกสำหรับไม้ที่**ผ่านการใช้งานมาแล้ว**และไม่ได้**อนุบำรุง**ไม้จนไม้อยู่ในสภาพไม้เทาหรือไม้หงอก
 - ไม้เนื้ออ่อนให้ทาอย่างน้อย 2-3 รอบ โดยทารอบ 2 หลังรอบแรกอย่างน้อย 4 วัน หากพิจารณาทารอบที่ 3 ให้ทาหลังรอบ 3 หลังรอบ 2 ประมาณ 14 วัน
 - ไม้เนื้อแข็งให้ทาอย่างน้อย 3 รอบ โดยทารอบ 2 หลังรอบแรกอย่างน้อย 7 วัน หากพิจารณาทารอบที่ 3 ให้ทาหลังรอบ 3 หลังรอบ 2 ประมาณ 21 วัน
- งานภายใน
 - สามารถพิจารณาทาเพียง 1 รอบได้สำหรับไม้ใหม่และไม้เก่า